

Procédure d'utilisation Fours électriques Rational

Mise en route et fermeture

- 1) Appuyer sur le bouton démarrage pendant 3 secondes
- 2) Appuyer sur le même bouton pour éteindre le four et faire glisser l'interrupteur sur « off »



Modes de cuisson

- 1) Ouvrir la porte avant de sélectionner le mode de cuisson



Sonde de température disponible

- 1) Assurez-vous que la sonde soit toujours replacée dans son support



Eau disponible

- 1) Uniquement pour refroidir les aliments. Ne pas utiliser pour nettoyer le four.



Nettoyage des fours

Merci de laisser le personnel du Grand Quai s'occuper du nettoyage des fours

Pour toutes questions, communiquer avec l'agent logistique sur place.